



MultiSlicer, multifunktionell grönsaksskärare med en ergonomisk halkfri hållare och 3 olika blad



Montera bladet

Sätt försiktigt in det önskade bladet i handtaget och stoppa in det säkert med hjälp av sidostift på bladet.



Korrugerat flingblad

Kan skära potatiships, rädisaskivor eller kål i 2 mm tunna skivor i snabbast möjliga sätt!



Tjockt trådblad

Kan skära potatis- eller gurkbitar i 3 mm tjocka trådbitar på nolltid!



Filamentblad

Kan skära strimlad rädisa eller morot i 2 mm filament för en slät smak!

Specifikationer

Material: rostfritt stål Mått:

30x7 cm Användning:

Medan du använder denna skärmaskin, tryck maten nedåt mot bladen istället för att dra mot dig eftersom den är 6x snabbare.

Innan du skär långa grönsaker som gurka och morot, skär dem i kortare längder innan du skivar dem. Om du har en, använd ett skydd för fingrarna.

Rengöring: Ta bara bort knivarna och tvätta dem under rinnande vatten med en rengöringsborste. Vi föreslår att du använder en rengöringsborste för att korrekt ta bort rester som finns kvar på fräsen.

Varning

Bladen är otroligt vassa, så var försiktig när du använder

skärmaskinen. Vi rekommenderar att du använder ett skydd för fingrarna.

Om du skär något litet, håll det med fingrarna långt borta från knivarna eller lägg din grönsak/frukt på skyddet.

MultiSlicer är inte lämplig för att skära kött.

Barn är förbjudna att använda produkten. Förvara skärmaskinen

utom räckhåll för barn.

